

*Скремблер*  
*Шифрования речи*  
**CRYMOBILE-202**

*Для УКВ радиостанций*

**Руководство пользователя**



Документ No : D003006

## Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>2</b>
<b>2. Конфигурация и Установка</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование</b>	<b>4</b>

## Введение

CRYMOBILE-202 - это микрофон для УКВ радиостанций с шифрованием сигналов, которое обеспечивает полностью безопасное пользование оперативной связью при наличии устройств CRYMOBILE-202 у обоих пользователей.

Устройство CRYMOBILE-202 автоматически устанавливает уникальный шифровальный ключ для каждого вызова на основе механизма обмена ключей Деффи-Хелмана. Вместе с 256-разрядным алгоритмом шифрования AES устройство гарантирует самый высокий уровень криптографической защиты наиболее важных сеансов связи.

Устройство CRYMOBILE-202 может быть подключено к любому УКВ трансиверу.

Вы можете носить ваше устройство CRYMOBILE-202 в кармане.

## 1. Конфигурация и установка

### 1) Конфигурация



Рис.1. Вид спереди CRYMOBILE-202

- 1 – Индикатор [PWR]: Показывает состояние питания.
  - 2 – Клавиша [PTT]: Используется для передачи.
  - 3 – Регулятор громкости : ON/OFF/ Уровень громкости
  - 4 – Код гарнитуры: Подсоедините к трансиверу.
  - 5 – Порт RS-232 : Для зарядки встроенного аккумулятора.
- 2) Установка
- Вставьте Код гарнитуры в микрофонное гнездо.

## 2. Использование

- 1) Включите питание повернув регулятор громкости.  
Индикатор Power загорится красным цветом.
  - 2) Нажмите и удерживайте клавишу [PTT] и начните говорить.
  - 3) Отпустите клавишу [PTT], чтобы принимать сообщение.  
При отпущенной клавише [PTT] устройство готово на прием.
- (\*) При слабом аккумуляторе, индикатор Power будет выключен.  
В таком случае необходимо зарядить аккумулятор.